

正誤表

F²MC-8L
 8ビット・マイクロコントローラ
 MB89120/120Aseries
 ハードウェアマニュアル

2001.09.14

ページ	項目	訂正内容
213	11.3節	<p>「外部割込み回路2に関連する端子のブロックダイヤグラム」の終わりに注意事項を追加。</p> <p><注意事項></p> <p>MB89120Aシリーズの場合、割込み入力兼用端子については、ストップモード状態(SPL=1)においても入力状態となり遮断されませんので、その場合は、プルアップオプション設定(マスクオプション)または外部プルアップ抵抗、もしくは外部プルダウン抵抗で、端子の電位を固定するようにしてください。</p>
272	付表 Ca	<p>表中N07の発振回路形式と、表下*1の記述を で示したように訂正。</p> <p>・水晶・セラミック発振タイプ</p> <p>*1:水晶・セラミック発振としても使用可能</p>